

Instrucciones de uso y llenado de las mochilas termo TPS09/GRAV con dispositivo gravitacional

La mochila termo **TPS09/GRAV** puede usarse para servir cualquier tipo de bebida sin gas (té, café, agua mineral sin gas, zumos, sopas claras, etc.), así como bebidas frías o calientes.

Todos los materiales usados para la producción de este dispositivo pueden entrar en contacto con los alimentos.


Antes del primer uso

Antes del primer uso se deberá limpiar completamente el depósito de la bebida, la tapa y el grifo de salida. Se deberán lavar todas estas partes con agua limpia. Después del lavado, dejar pasar agua por el grifo de salida.

Antes de llenar el depósito con alguna bebida, es necesario comprobar que esté limpio y que no existan en él restos de la anterior bebida.

Modo de uso:

1. Extraer el depósito de la mochila junto con el tubo distribuidor. No separar del depósito. No se puede llenar el depósito sin antes no haberlo extraído de la mochila.
2. Desenroscar el tapón de la tapa del depósito. Introducir en el depósito limpio la bebida sin gas, enrosque el tapón en el orificio recordando que se debe colocar el elemento blanco adicional de cierre del orificio del depósito. **El tapón no puede garantizar el 100% de estanqueidad porque es necesario que entre aire en el depósito.**
Es imprescindible para el correcto funcionamiento del depósito y la correcta salida del líquido. Es por ello que el termo lleno no se puede colocar de costado o boca a bajo. El contenido podría vertirse descontroladamente.
3. Colocar en su lugar el depósito con el tubo distribuidor.
4. Llenar el dispensador para vasos con los vasos correspondientes de una capacidad de 80 hasta 160/200 ml.
5. El dispositivo se suministra con un grifo que funciona de forma gravitacional. Sólo se necesita apretar la palanca de la válvula para llenar el vaso.



6. Después de seguir estas instrucciones, la mochila termo está lista para ser usada.

En el caso de bebidas calientes, la pérdida de temperatura es de aprox. 10 °C después de tres horas. Para mejorar los parámetros del mantenimiento de la temperatura, antes de llenar el depósito con la bebida deberá llenarse primero con 0,5 - 1 litro de agua caliente, agitar fuertemente y, por supuesto, extraerla del depósito antes de llenarlo con la bebida. Este procedimiento permite precalentar las paredes interiores del depósito.

Limpieza y desinfección de los termos portátiles para bebidas sin gas.

Importante:

El depósito, el tubo dosificador y el grifo deberán limpiarse y desinfectarse al final de cada día de trabajo. El depósito ha sido diseñado para soportar una limpieza y desinfección frecuente sin afectar el sabor de las bebidas ni deteriorar los materiales.

Recomendamos el uso de productos usados para la limpieza de sistemas de cerveza.

1. Extraer el depósito de la mochila junto con el tubo distribuidor.
2. No separar del depósito.
3. Desenroscar el tapón.
4. Enjuagar el interior del depósito.
5. Verter aprox. 3 litros de agua caliente.
6. Añadir jabón concentrado para lavar los platos y para lavar acero inoxidable. Enroscar el tapón y agitar durante aprox. 10 segundos.
7. Dejar actuar la disolución dentro del depósito durante aprox. 3 minutos.
8. Verter el líquido del depósito a través del tubo y grifo distribuidor.
9. Abrir el depósito, enjuagar dos veces con agua caliente agitándolo bien. Rellenarlo por tercera vez y repetir el proceso de los puntos 8 - 10
10. Se ha finalizado el proceso de limpieza y desinfección. Dejar el depósito abierto para que se seque. Ensamblar antes de ser usado otra vez.

Atención.

Si usamos el dispositivo durante 2/3 días constantemente para servir bebidas frías, al final del día podemos llenar el depósito al máximo con bebida (en vez de limpiarlo) y dejarlo en la máquina frigorífica. Comprobar cada vez que el pulsador del grifo esté bloqueado, para evitar que se active involuntariamente.

En tal caso, recomendamos una limpieza del termo cada 2/3 días.